

M8x25 - 4ks
M12x160 - 4ks
M12x70 - 2ks (A)
M12x90 - 2ks (I)
M12x19 - 3ks (C)
M12x21 - 1ks (C)

M12 - 6ks (A, I)
M12 - 4ks (C)


PPB - 4ks
PP12 - 6ks (A, I)
PP12 - 8ks (C)

P12 - 2ks


R21x118 - 4ks

RMM8 - 2ks
M8Z-15 - 2ks


C



DETAIL



I



МАГАЗИН

M8x25

B



Kód: O0526(A,I,C)

NÁVOD NA MONTÁŽ:

- 1. Demontujte zadný plastový nárazník a kovovú výstuhu nárazníka. ■ 2. Vyhľajte 2 horné otvory D22mm podľa značiek, 2 dolné otvory zväčšte na D14mm. ■ 3. Tažné zariadenie montujte podľa obrázka. ■ 4. Upevnite konzoly A a B skrutkami M8x25. Pripojte rámov C 4 skrutkami M12x160 a všetky skrutkové spoje dotiahnite momentom podľa tabuľky. ■ 5. Elektroinštaláciu zapojte podľa návodu. ■ 6. Skontrolujte správnosť pripojenia elektroinštalácie. ■ 7. Demontujte spojovaciu guľu. ■ 8. Namontujte späť len zadný plastový nárazník. ■ 9. Namontujte spojovaciu guľu. Dotiahnite skrutky spojovacej gule (dižiaka spojovacej gule) momentom podľa tabuľky.

FITTING INSTRUCTIONS:

- 1. Dismount bumper and metallic reinforcement beam of bumper. ■ 2. Drill the existing centre points in the position of holes to D22mm. ■ 3. Install the tow-bar as shown in the picture. ■ 4. Mount the supports A and B using bolts M8x25. Mount the C crossbar 4 bolts M12x160 and tighten the bolts using a torque-wrench to the specified torque. ■ 5. Connect the electrical installation as described in the instructions for use. ■ 6. Make sure the electrical installation is properly connected. ■ 7. Dismount the coupling ball. ■ 8. Re-mount the bumper. ■ 9. Mount the coupling ball. Tighten the bolts and nuts using a torque-wrench to the specified torque.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

- V miestach stykových plôch sa musí odstrániť pružná ochrana karosérie vozidla.
- Vŕtané otvory treba ošetriť antikoróznom hmotou.
- Použiť len dodaný spojovací materiál v predpisanej triede kvality.
- Elektrické zariadenie sa namontuje podľa podmienok prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciach.
- Údaj S o maximálnom zvislom zaťažení na guľu je uvedený na výrobnom štítku tažného zariadenia.
- Na tažnom zariadení nie je možné nič upravovať ani meniť.
- Pred ukončením montáže je nutné prekontrolovať všetky spoje podľa tabuľky uťahovacích momentov!
- V prípade akýchkoľvek nejasností je nutné obrátiť sa na výrobcu tažného zariadenia.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

IMPORTANT ATTENTIONS:

- Remove insulating material on a car body in grips and joints of a coupling device with a car body.
- Put the anticorrosive substance on the drilled holes.
- Use supplied mechanical strength jointing material.
- Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements.
- Statement S about the maximum vertical ball downtime is printed on the tow bar label.
- On the tow bar is no modification possible
- Check all the joints, look in the table of the spinning moments, before finishing the montage!
- Contact the tow bar marker with any questions.
- The manufacturer is not responsible for the damages caused by wrong using on the product.

Tabuľka uťahovacích momentov skrutkových spojov pevnosti 8.8 / Table of specified torque and hardenss settings 8.8

M6 - 9,5Nm, M8 - 23Nm, M10 - 46Nm, M10x1,25 - 49Nm, M12 - 79Nm, M12x1,25 - 87Nm, M12x1,5 - 83Nm, M14 - 125Nm, M16 - 195Nm