



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| | | | |
|----|----|-----------------|--|
| 1 | 1 | Осн . балка | |
| 2 | 1 | Кронштейн левый | |
| 3 | 1 | Крон-н правый | |
| 4 | 1 | Подрозетник | |
| 5 | 1 | Крюк | |
| 6 | 10 | М 12x1,25x40 | |
| 7 | 2 | М16x60 | |
| 8 | 2 | Гайка М12x1,25 | |
| 9 | 2 | Гайка М 16 | |
| 10 | 12 | Шайба 12 | |
| 11 | 2 | Шайба 12Г | |
| 12 | 2 | Шайба 16 | |
| 13 | 1 | Кронштейн | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать буксировочную проушину.
2. Установить фаркоп на штатные места с помощью крепежа, идущего в комплекте.
3. Подключить электрику.
4. Подрезка бампера не требуется.

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

| | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|
| Диаметр резьбы | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 |
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм |

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:


ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца. Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп организации, продавшей ТСУ

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

МАГАЗИН



МАРКОПОВ