

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. При необходимости болтовое соединение подтянуть.
- При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.
- При необходимости изменения конструкции транспортного средства (сверление, удаление усилителя бампера и т.п.), следует посоветоваться с дилером автозавода производителя.
- Если в точках крепления ТСУ имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автозавода производителя, но она не может превышать массу, указанную в данном руководстве.
- Если необходимо сверление кузова или лонжеронов, следите затем, чтобы не повредить электропроводку.
- После монтажа ТСУ необходимо хранить данное руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантируем безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

5.2. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

«Лидер плюс»(г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 В)


Отметка о продаже:
установке:

Отметка

об

1200 кг 75 кг

неверное
размещение:



Leader Plus
 завод по производству фаркопов

+7(495) 6-693-693

www.maggfarkop.ru
maggfarkop@yandex.ru

Тягово-цепное
устройство

ТСУ S206-A

SSANG YONG ACTYON (CJ)

2006 -... Г.в.

МАГАЗИН

Руководство по
эксплуатации



ФАРКОПОВ

+7 (495) 6-693-693


www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru

ФАРКОП "LEADER" S206-A

Схема сборки

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Прокладка шара	2
5	Подрозетник типа А	1
6	Шар SH14A	1
7	Болт M12x40	4
8	Болт M12x90	2
9	Болт с проволокой 50мм	2
10	Болт с проволокой 150мм	2
11	Гайка M12(с контр.)	8
12	Гровер d12	2
13	Шайба d12	11



(S206-A)	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
SSANG YONG ACTYON (CJ) 2006 - ... Г.в.	S206-A	7,5	75	2100	1200

D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
 С – масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью.
 s – статическая вертикальная

Тягово-сцепное устройство (S206-A) для SSANG YONG ACTYON (CJ) 2006-... Г.в. предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1200 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ 28248-89 «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры» и ОСТ 37.001.096-93 «Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой
 Диаметр сцепного шара: 50
 мм

Масса ТСУ, не
 менее: 14 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (S206-A)
 для SSANG YONG ACTYON 1 шт.
 Пакет комплектующих 1 шт.

Пакет электропроводки 1 шт.
 Руководство по эксплуатации 1 шт.

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.


- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.

- Через боковые отверстия в лонжеронах автомобиля завести болты с гайками (9,10) в

штатные отверстия, предварительно подогнув проволоку.

- Закрепить левый и правый кронштейны ТСУ (2,3), используя гайки M12(с.контр.)(11).
- Закрепить балку ТСУ (1) к кронштейнам (2,3) болтами M12x40 (7). Окончательно обтянуть все болтовые соединения.
- Установить на ТСУ съемный шар (6) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **согласно рис. 1**.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1(схема подключения электропроводки):



Контакт	1(L/1)	2(54/2Q)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Цвет проводов на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотуман	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит

МАГАЗИН
ФАРКОПОВ
+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru